

# gatePRO vezeték nélküli kódkapcsoló

## Programozási útmutató



### 1. Műszaki adatok

Frekvencia : 433.92mhz

Hatótávolság : kb 1-25m (helyszín függő)

Tápfeszültség : 1.5V \*2 (AAA elem)

Védettség: IP44

### 2. Adminisztrátor kód :

Ezzel a kóddal lehet belépni a programozás menübe. Alap esetben 999999, ennek használatával lehet megadni a beléptető kódokat (6 számjegy). Fontos! Az adminisztrátor kódot javasoljuk megváltoztatni!

### 3. Belépési kód :

A kódkapcsoló 4 csatornás. A gyári alapbeállítás: 1111(1.csatorna)/2222(2.csatorna)/3333(3.csatorna)/4444(4.csatorna)

### 4. Adminisztrátor kód megváltoztatása :

- Nyomja meg a B gombot majd üsse be a 999999 gyári kódot
- A LED villog, majd folyamatosan világít
- Nyomja meg az 1 majd a B gombot
- A LED villog majd világít
- Adja meg az új 6 jegyű adminisztrátor kódot majd a B gombot
- A LED villog majd elalszik
- Újra adja meg a 6 jegyű új kódot majd B gomb
- A LED villog majd elalszik
- A kód megváltoztatásra került

Helytelen parancsnál a  
LED 10mp villog és sípol

### 5. Belépési kód megváltoztatása :

- Lépj be a programozás menübe: B gomb majd Adminisztrátor kód (alapesetben: 999999)
- A LED villog majd folyamatosan világít
- Nyomja le az X majd az A gombot. (X=megváltoztatni kívánt csatorna száma, pl.: 1+A az első csatornát változtatja meg, ami alapesetben 1111 volt)
- A LED villog majd folyamatosan világít
- Üsse be az új 4 jegyű kódot majd nyomja meg a B gombot
- A LED villog majd folyamatosan világít
- Üsse be újra a 4 jegyű kódot, majd nyomjon ismét B gombot
- A LED villog majd elalszik
- A beprogramozás sikeres
- A többi csatorna kódjának megváltoztatásához a fentieket ismétlje meg.

### 6. Kódok resetelése

Ha elfelejtené az adminisztrátor vagy belépési kódokat, az eszközt egyszerűen alaphelyzetbe állíthatja. Csavarozza ki az alsó csavart majd a hátsó kettőt. Vegye ki az egyik elemet. Nyomja le az A gombot majd tartsa nyomva és tegye vissza az elemet. Sípolás után az eszköz resetelődött, engedje el az A gombot.

### 7. Betanítás

A távirányítóval megegyező módon tanul fel az eszközre a kódkapcsoló. A 4 jegyű csatorna kód megadása után adja le a jelet, mintha megnyomtuk volna a távkapcsoló gombját.